

강제구동



**강제구동**

본 기능은 차량에 장착된 각종 액추에이터에 대해 컨트롤 모듈을 통해 강제적으로 구동 및 정지시키는 방법을 통해 부품의 정상 동작 여부를 점검할 수 있는 기능입니다.

화면 상의 기능 배치**상단부 : 강제 구동**

차종 선택에서 선택된 시스템의 지원 가능한 강제 구동 목록이 배치되며, 화면 우측의 각 항목별 버튼을 선택하여 강제 구동 실행 화면을 열 수 있습니다.

하단부 : 센서데이터 진단

강제구동을 하면서 센서데이터 진단 기능 화면을 함께 볼 수 있도록 배치되어 있습니다.

강제구동의 조작 방법



1 단계

분석할 대상 시스템을 선택합니다.
(상세 설명은 차종선택 부분 참고)



2 단계

강제 구동 목록 중 사용할 항목을 검색합니다.



주의

강제 구동 목록이 많은 경우 화면을 상하로 드래그 하여 항목을 추가로 확인 할 수 있습니다.



3 단계

강제 구동 항목명 우측의 펼침 버튼을 선택하여 해당 항목에 대한 구동 조건 및 구동 시간을 점검 후, **시작** 버튼을 선택합니다.



4 단계

강제 구동 시작에 따른 결과를 차량에서 직접 확인 또는 센서데이터 진단 화면의 관련 항목의 데이터 변화를 통해 확인합니다.