수정일자 : 2016.12







AVM 소개



AVM(Around View Monitor)은 차량 주변 360도 비디오 모니터링을 가능하게 하는 시스템입니다. 이 시스템은 차량 주위에 장착 된 4개의 카메라로 구성됩니다 (전면, 양 측면 및 후면) 차량 주변 지역의 360도 하늘보기 이미지뿐만 아니라 다양한 보기 모드를 제공 합니다.

SVM 이미지 캡쳐 모듈(Surround View Monitoring System)은 진단 시스템의 부가 옵션 장비로서 차량에 장착된 AVM ECU 제어기 모듈을 교환했거나 차량 전/후, 좌/우 방향에 장착된 카메라 모듈을 재 조립한 경우 각 카메라 간의 영상 오차를 보정하기 위한 전용 장비입니다.



영상보정장비를 사용함으로써 간편하게 차량의 AVM 영상정보를 육안으로 확인하 며 공차보정을 진행할 수 있습니다.

SVM 이미지 캡쳐 모듈 구성품

부품 명	부품 번호	설명	수량
SVM 이미지 캡쳐모듈	G0AKDM0001	AVM 영상 보정을 위해 차량의 각 카메 라로부터 AVM 제어기(ECU)에 입력되는 영상 신호를 취득하여 GDS 화면에 보여 주는 이미지 캡쳐 모듈입니다. AVM 제어기와 차량 측 와이어 하네스를 T자 형태로 연결합니다.	1
보정 눈금자 (126 x 7.9in, 320 x 20cm)	G1GTD0K002	SVM 보정기준라인이 차량과 평행하게 설치되기 위해서 차량의 앞 차축과 뒤 차축에 우선적으로 설치하는 SVM 보정 눈금자입니다. (2개의 SVM Ruler는 서로 동일합니다.)	2
보정 기준라인 (295 x 7.9in, 750 x 20cm)	G1GTD0K001	전방과 후방 영상보정을 하기 위한 보정 타깃 좌표가 그려져 있으며, 차량의 좌/ 우측에 평행하게 설치하는 장비입니다. 지원 차종 타입에 따라 두 가지(TYPE- A/TYPE-B) 기준점이 표시되어 있습니 다. (2개의 SVM 보정기준라인은 서로 동 일합니다.)	2
보정 타깃 (27.6 x 7.9in, 70 x 20cm)	G1GTD0K003	차량의 좌/우 측면 영상보정을 하기 위 한 보정타깃 좌표입니다. 앞서 설치된 보정기준라인에 표시된 지 점 위에 올려놓기만 하면 간단하게 측면 보정 좌표가 완성됩니다. (모든 4개의 보 정타깃은 서로 동일합니다.)	4
기본어맵터	G1GDDCH003	적용 차종: VG, VG HEV, KH	1
TYPE-A 어댑터 300mm HSC24F-W/RUM HSC24M-W/RUM	G0ADDMN003	적용 차종: YP, UM, UMA, HM	1

◈ 추가 어댑터

부품 명	부품 번호	설명	수량
TYPE-B 어댑터	G0ADDMN004	적용 차종: JF, JFA	1
TYPE-C 이댑터	G0ADDMN005	적용 차종: JF HEV, JF PHEV	1

TYPE B, C 어댑터는 별도 구매 상품 입니다. 위 차종에 대한 수동공차보정이 필 요할 경우, 구매처로 문의 바랍니다.

◈ 파워 어댑터

부품 명	부품 번호	설명	수량
시거 DC 어댑터			
Co	G1PDDCA008	Cigar DC 어댑터는 SVM 이미지 캡쳐모 듈에 전원을 공급하는 장치 입니다.	1

시거 DC 어댑터는 별도 구매 상품 이지만 KDS에서 SVM 이미지 캡쳐모듈 사용 을 위한 필수적인 제품입니다. 위 제품이 없으시다면 구매처로 문의 바랍니다.

🚺 참고

- 구성품의 사양 및 디자인은 품질 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 어댑터 별 대상 차량은 본 가이드 제작 당시 기준이며, 추후 어댑터 별로 대상 차량이 추가 될 수 있습니다.
- 차량 별 공차보정에 필요한 어댑터는 정비 매뉴얼 내 정비 지침서를 참조 하시기 바랍니다.

SVM 이미지 캡쳐 모듈 사양 정보

항 목		사양		
마이크로 컨트롤러		8Bit MCU (MB95F136) @4MHz		
작동	전압	5V 직류		
통신 포트 사양		USB 2.0		
온도	작동 시	0℃~60℃(32°F~113°F):Battery Charging		
외부 램프	외부 램프 전원 LED 적색(켜짐) / 녹색(동작중)			
본체 크기		127 X 86 X 36 mm		
무게		350 g		
케이스		ABS		



SVM 보정눈금자 설치

◈ 설치 전 준비



AVM 수동공차 보정을 하기 위해서는 차량을 지면이 평평한 작업공간 (750cm x 420cm) 에 위치시킵니다. (기어는 N 단에 놓고 주차 브레이크를 잠가 차량이 움직이지 않게 합니다.)



차량의 전자제어 서스팬션의 높이를 "Normal"로 설정하고 타이어의 압력 이 규정 압력으로 되어 있는지 확인합니다.



후드(보닛)/트렁크/도어닫힘 및 사이드미러펴짐 상태와 이그니션 OFF 상태 를 확인합니다.

◈ SVM 보정눈금자 설치





차량의 중심점을 맞추기 위해 우측과 좌측의 타이어 아래 보정눈금자 치수 가 같도록 보정눈금자를 좌우로 움직여 설치합니다. 이 때, 보정눈금자가 구겨진 상태로 설치되지 않도록 주의해 주십시오.



좌측 타이어 보정 눈금자 설치

우측 타이어 보정 눈금자 설치

[♥] 참고

 만일 차주가 차량 출고시 장착되어 있는 규격과는 다른 치수의 타이어를 장 착한 경우 AVM 공차 보정 작업 결과가 바르게 나오지 않을 수 있습니다.
 앞타이어와 뒷타이어의 치수는 서로 다를 수 있습니다.

◈ SVM 보정 라인 설치

보정기준라인을 앞서 차량 우측 전방에 설치된 보정눈금자 위에 맞추어 설치합니다. 이 때 차량 우측 전방 타이어의 휠센터와 보정기준라인에 표시된 TYPE(전륜축 정렬기준선)이 정렬되도록 보정기준라인 위치를 조정합니다.



SVM 보정기준라인 (295in x 7.9in, 750cm x 20cm)

- 🚺 참고
- ☞ 정렬 기준선은 두 가지 유형 (TYPE A & B)이 있으며 기준선은 차량 유형과 일치해야합니다.
- 차종 별 상세 공차보정 환경은 정비 매뉴얼 내 정비 지침서를 참조 하시기 바랍니다.





허용 오차 :3 cm 이내



허용 오차 : 3 cm 이내

3

보정기준라인을 앞서 차량 우측 후방에 설치된 보정눈금자 끝에 맞추어 설 치합니다. 이 때 보정기준라인이 구겨진 상태로 설치되지 않도록 주의해 주십시오.

◆ <u>뒷 타이어 보정기준라인 설치</u>





4 좌측도 같은 방법으로 설치합니다.

보정눈금자와 보정기준라인 설치 후 좌우측 보정기준라인이 서로 평행하게 설치되었는지 확인합니다. 아래의 그림과 같이 보정기준라인 좌우 사이의 거리가 앞뒤로 동일하면 보정기준라인은 정상적으로 설치된 것입니다



[] 주의

☞ 보정기준라인 좌우 거리 허용 오차범위 = 300±1cm

5

◈ SVM 보정타깃 플레이트 설치



보정 타겟

SVM 보정타깃 플레이트 (27.6in × 7.9in, 70cm x 20cm)

보정기준라인 위에 보정타깃을 설치합니다. 이때 보정기준라인과 보정타깃의 각도는 90°를 유지하십시오.



🚺 참고

☞ 보정눈금자, 보정기준라인, 보정타깃을 접어서 보관하지 마십시오.

- 보정눈금자, 보정기준라인, 보정타깃에 이물질이 묻었을 경우 즉시 제거해 주십시오.
- 보정눈금자, 보정기준라인, 보정타깃은 동봉된 원통형 두루마리에 말아서 전
 용 보관 가방에 보관해 주십시오.



SVM 차량 연결



SVM 이미지 캡쳐 모듈 연결 설명

AVM 영상보정을 수행하기 위해서는 아래 그림과 같이 장비와 차량이 서로 연결 되어야 합니다. 태블릿과 SVM 이미지 캡쳐 모듈을 USB 허브(안드로이드 호환) 에 연결 후 시거 DC 어댑터를 차량에 위치한 시거잭에 아래 그림과 같이 연결해 주십시오.



[] 주의

- ☞ 차량 내 AVM 제어기 위치는 차종 별로 상이 합니다.
- 정확한 AVM 제어기 위치는 정비 매뉴얼 내 정비 지침서를 참조 하시기 바 랍니다.
- ☞ 안드로이드 호환 가능한 USB 허브가 필요합니다.
- ☞ Micro USB to USB-F(OTG 케이블) 이 필요합니다.
- ☞ 시거 DC 어댑터가 필요합니다.

SVM 이미지 캡쳐 모듈 설치 방법

차량의 이그니션(IGN) 전원을 OFF 합니다.



AVM 제어기에서 차량 측 와이어 하네스와 연결되는 커넥터(24핀 암핀)을 탈거합니다.

3

SVM 이미지 캡쳐 모듈의 커넥터를 AVM 제어기와 차량 측 와이어 하네스 연결 커넥터 사이에 T자 형태로 체결합니다. 커넥터가 튼튼하게 체결되도 록 연결하십시오.





- ☞ 차량 내 AVM 제어기 위치는 차종 별로 상이 합니다.
- 정확한 AVM 제어기 위치는 정비 매뉴얼 내 정비 지침서를 참조 하시기 바 랍니다.

◈ 추가 어댑터 연결



추가 어댑터 연결 시, 차량쪽 배선 커넥터 와 SVM 24핀 수(Male) 사이에 연결 합니 다.

기본 어댑터 및TYPE A, B, C 어댑터 상세 정보는 본 가이드 P3~P4를 참고 하시기 바랍니다.

4

VCI II와 KDS를 페어링 합니다.



SVM 이미지 캡쳐 모듈을 안드로이드 호환 가능한 USB 허브에 연결 한 뒤, SVM 이미지 모듈을 KDS에 연결 합니다(USB허브가 중간에 위치 함)

🚹 ਟੋਟ

 이그니션(IGN) 전원 ON 상태에서 AVM 제어기(ECU)의 24PIN 커넥터를 탈거 하지 마십시오. 제어 모듈의 고장을 일으킬 수 있습니다.



SVM 이미지 캡쳐 모듈 펌웨어 업데이트는 PC Manager 를 통해서 가능합니다.



[SVM 업데이트] 버튼을 클릭하면 SVM 이미지 캡쳐 모듈 펌웨어 파일이 자동으로 다운로드됩니다.

PC Mana	Ger Ver 3,63	오그만 사용자 가이드 환경설정 [ń
	환경설정		
서버	• 서버 연결설정	프록시 설정	
업데이트	알림	way.com	
사용자	SVM 펌웨어 파일을 다운로드 중 입니다	장시만 기다리시기 바랍니다.	
등록			
SVM 업데이트			
	저장	초기화	

2

3 SVM 이미지 캡쳐 모듈을 PC에 연결하고 [업데이트] 버튼을 누르세요.



4 팝업 알림을 주의 깊게 읽은 후 [확인] 버튼	틀을 누르세요.
문가 × PC Manager Ver 3.63 로그엔 사용자 가이드 환경성정 슈	
환경설정	
• SVM 모듈 F/W 업데이트 시비 알림	
업데이트 SWM 모를 펼쳐야 업데이트는 및 통 절도 소요 될 수 있습니다.	
확인 SVM 업데이트	
업데이트	

주의

 펌웨어 업데이트 절차가 완료 될 때까지 USB케이블을 PC에서 분리하지 마 십시오.







AVM 수동공차보정



AVM 공차 보정 기능은 KDS와 연동되어 사용되는 기능으로서 차량의 AVM 제어 기 교환 시 또는 카메라 장착 시 (전, 후, 좌, 우) 자동공차보정 기능을 수행할 수 없는 여건에서 수동으로 공차보정을 진행하고자 할 때 실시합니다. 공차보정은 두 가지 타입이 있습니다.: [아날로그 타입], [디지털 타입]

본 기능은 다음 작업을 수행 할 때 수행 해야 합니다.

- 와이드 카메라를 제거하고 설치할 때.
- 도어 미러를 와이드 카메라로 교체 할 때.
- 서라운드 뷰 모니터링 유닛을 교체 할 때.

AVM 모듈을 교체한 경우 DTC가 발생 됩니다. (고장코드 DTC B103000 : 카메라 공차 보정 미수행) 공차 보정 후, DTC가 소거 됩니다.



수동공차보정순서 - 아날로그 타입



Step1 KDS 메인화면에서 **부가기능**을 선택 합니 다.

🕈 홈 온리	면			VCI 🙃	🖲 🔀
		차종	선택		₽
VIN을 입력하십/	시오.	×	٩	이전차종 유니	
	2729(00)	_	_	()(
2	느포티지 R(SL)	П			
	스포티지(AL)				
-	스포티지(KM)				
	스포티지(QL)				
	쎄라토(LD)				
	쏘렌토(BL)			D 2.0 TCI-I	3
	쏘렌토(UM)		2017	D 2.2 TCI-	۹
	쏘렌토R(XM)		2016		
4	나울 EV(PS EV)		2015		- 1
	쏘울(AM)				
	쏘울(PS)				
	아벨라(FV)				
엔	티프라이즈(DB)				
		0	인		
	<u>()</u>	차종	5선택 《	ise	
	(esw)	1	*		
M001	0.511		±21	공비매류일	e-neport

Step	2					
차종,	연식,	엔진	타입을	선택	합니다.	

會 홈 오프라인	쏘렌토(UM)/2017/D 2.2 TCI ※	VCI 🚓 😽 🔀
	부가기능	
시스템별	작업 분류별	모두 펼치기
= 에이크(2시장로)		
■ 승객구분시스템		
■ 에어컨		
■ 4륜구동		٤
■ 파워스티어링		٩
■ 차간거리제어		٩
■ 타이어압력모니터링		٩
■ 어라운드뷰모니터		The second se
■ 사양정보		
■ AVM 공차 보정 - 자동		
■ AVM 공차 보정 - 수동		E
■ 자동주차시스템		۲
■ 블라인드스팟디텍션		
■ 차선이탈경보		
■ 오토헤드램프레벨링		
■ 액티브후드시스템		٩
■ 이모빌라이저		۲
! 기능 수행 :	중에는 다른 기능이 동작되지 않도록	주의하십시오.

Step3	
"AVM 공차보정 - 수동"을 선택합니다.	

🚺 참고

- 후드(보닛) / 트렁크 / 도어 등이 완전히 닫혀있는지 확인하시고, 양쪽의 사 이드 미러가 개방된 상태에서 보정 작업을 진행하십시오. 그렇지 않을 경우 정확한 보정 결과를 얻을 수 없습니다.
- 엔진 정지, 점화 스위치 ON 상태를 유지하십시오. 또한 변속레버 'N' 위치를
 확인하시고 평지라도 주차 브레이크를 잠그십시오.
- ☞ 차량 내 AVM 스위치가 'ON' 상태에서 보정 작업을 진행하십시오.

📌 🛎 Offline	쓰렌토(UM)/2017/D 2.2 TCI VCI 🔍 😽 🔀
	부가기능 🖌
• AVM 공자 보정 - 수동	
검사목적	AVM 컨트롤 유닛 또는 광각 카메라 교환시, 이미지 허용 오차 를 보정하는 기능.
검사조건	1. 엔진 정지 2. 점화스위치 On 3. 변속레버 N, 주차브레이크 On 4. 보닛 / 트링크 / 도어 닫힘 / 사이드 미러 오픈 확인 5. AVM 스위치 지시등 On 상태
연계단품	Around View Monitoring(AVM) Module, Ultra-optical cameras
연계DTC	B103000, B1030XX
불량현상	AVM LED 인디케이터 점멸, 고장코드 표출
기타	완료 시까지 전원 / 기어 / AVM 스위치 상태 변경 금지. 공차 보정 전용 장비 필요.

Step4					
부가기능	검사조건을	수행	한	뒤,	[확인]
버튼을 눌	러주시기 바	랍니다			



◈ 공차보정 수행 중 VCI || LED 색 구분



🕈 😫 Offline	쏘렌토(UM)/20 ※	17/D 2.2 TCI	VCI 🙃	•	98
	부가				
■ AVM 공차 보정 - 수동					
				Ī	
알림					
USS 허브(안드로이드 호전	의부 관람 (1988) (1997)에 태블릿과 AVM 주십기	이미지 캡처 모		같이 연결	ōł!
				포공	
2	박인		취소		
• 좌측 하단 X:		● 우족 하단 X:			
Y:		Y:			
초기화	공차보전 전	성 데이터 1송	닫기		
. 기능 수행	중에는 다른 기능이	이 동작되지 않	도록 주의하십시9	2.	

Step	5									
좌측	0 0 7	[[오	같0	A\	/M	0 [비지	캡기	þ	모
듈을	USB	허브	에	견결	한	후	[확	인]	H	튼
을느	릅니디	₽.								

🕅 참고

- ☞ USB 허브에 외부 전원이 공급 되어야 합니다.
- SVM 이미지 캡쳐 모듈 사용 시 OS 팝업 메시지가 표출 됩니다. [확인]
 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.

◈ AVM 수동공차보정 화면(아날로그 타입)



🕈 🛎 Offline	쏘롄토(UM)/2(017/D 2.2 T	ci	VCI 🚓	1		
	부가기능						
■ AVM 공차 보정 - 수동							
1	다운 카네라들	선배하십시	<u>(@</u> .	12			
11 0							
	THE	8	1 201 5		and the second		
		= =-			T.		
			-	•	2.2		
Leve-				. /-			
and the second s			1	/	2		
전방	후방	~	i즉	-	24 C		
	현 위기	이전방					
 좌측 상단 X 		● 우측 { v.	상단	E 40			
A:		Λ:		546			
Y: A 27	3	Y:		273			
 좌측 하단 		우 우측 さ	하단				
X :		X:		591			
Y: A 30	1	Y:		303			
	िजनम						
초기화				닫기			
! 기능 수행	중에는 다른 기능	이 동작되지	지 않도록 주	의하십시오	2.		

Step6						
빨간색	보정	점을	각각의	타켓	중앙에	위
치시킨	후 후	방 카	메라를	선택 힙	합니다.	

🚺 참고

조거외] 비근을 구드한 예정 외한에 표시된 모든 퍼포가 적체합니다.
 좌표의 미세한 수정은 화면 하단의 입력 창을 이용해 이동할 수 있습니다.

역 용 Offline	4	산롄토(UM)/2	017/D 2.2 T	ci	VCI 🙈	9 🗵	
	부가기능						
■ AVM 공차 보정 - 수	·동						
and the second			1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			8	
전방 후방 좌측 우측							
 좌측 상단 			 우측 성 	상단			
X:	216		X :	•	507		
Y:	226		Y :		227		
 좌측 하단 			우측 さ	하단			
X:	189		X:	•	533		
Y:	256		Y :		259		
초기화 공차보정 데이터 달기							
기능	수행 중에	는 다른 기능	이 동작되지	이 않도록 쥐	두의하십시오	2.	

Step7	,					
빨간색	보정	점을	각각의	타켓	중앙에	위
치시킨	후 좌	측 카	메라를	선택 힙	합니다.	

S Offline	쏘롄토(UM)/20	017/D 2.2 TC	я	VCI 🚌	🖲 😣
	부기	기능			
■ AVM 공차 보정 - 수동					
	Che Mulan		9.		
전방	후방	좌		f	2측
	현 위키	리 좌측			
● 좌측 상단		 우측 성 	단		
X:	190	X:	•	525	
Y:	182	Υ:		181	
 좌측 하단 		💡 우측 히	단		
X:	172	X:	-	543	
Y:	231	Y:		229	V
초기화	공차보			닫기	
! 기능 수혁	행 중에는 다른 기능	이 동작되지	않도록 주	두의하십시오	

Step8)					
빨간색	보정	점을	각각의	타켓	중앙에	위
치시킨	후 우	측 카	메라를	선택 협	합니다.	

ft =	Offline	4	신렌토(UM)/2)	017/D 2.2 TCI		VCI 🚓	🖲 🗵	
	부가기능							
■ AVM ᡓ	공차 보정 - 수	·S						
~	건방	į	호방	좌북	<u>R</u>	2	Pà	
			현 위;	티 우측				
 좌측 	상단			• 우측 상태	관			
X:	•	196		X:	•	531		
Y :		181	▼	Y :		177	▼	
• 좌측	하단			💡 우측 하	e			
X:		178		X:	•	549		
Y :		229		Y:		226		
	초기화 공차보정 데이터 전송 닫기							
1	기능	수행 중에는	는 다른 기능	이 동작되지	않도록 주	5의하십시오	2.	

-4 8 알림 ▲ 【주의 사항】 1. 공차보정 중 태블릿과 VCI II의 연결상태를 유지 하십시오. 2. 공차보정 테이터 전송 중 차량 이그니션(IG) 전원을 OFF하지 마십시오. 3. 공차보정 테이터 전송 중 태블릿으로 다른 작업을 하지 마십시오. * 데이터 전송이 실패한 경우 차량의 통신 상태를 확인 후 데이터 전송을 재시도 하시기 바랍니다. 확인 취소 Y: Y: • 좌측 하단 • 우측 하단 X: < 178 > X: < 549 > Y: 🛕 229 💙 Y: 🛕 226 공차보정 데이터 전송 초기화 닫기 기능 수행 중에는 다른 기능이 동작되지 않도록 주의하십시오

Step9 빨간색 도

빨간색 보정 점을 각각의 타켓 중앙에 위 치시킨 후 [공차보정 데이터 전송] 버튼을 클릭 합니다.

Step	o10	
팝업	메시지를	주

팝업 메시지를 주의 깊게 읽은 후, 공차 보 정 진행을 위해 [확인] 버튼을 누릅니다.

A & Offline	쏘렌토(UM)/20	17/D 2.2 TCI.	- /	VCI 🚓	1		
부가기능							
■ AVM 공차 보정 - 수동							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
공차보정 데이터 전송	을 완료하였습니다.						
	확	인					
 좌측 상단 		 우측 상단 	ł				
X:	96	X:	٩ (
Y:	81	Y:	A				
● 좌측 하단		• 우측 하던	ł				
X:	78	X:	•				
Y:	29	Y:					
초기화	초기화 공차보장 데이터 전송 닫기						
기능 수형	중에는 나는 기둥이	기공식되지	IS 포독 수도	이야입지오.			

Step11				
수동공차보정	작업이	완료	되었습니다.	

() 주의

- 좋 올바른 기능 수행을 위해서는 프로그램 종료 시까지 USB 연결을 유지하십 시오.
- 중작 중 차량 이그니션(IGN) 전원을 OFF 하지 마시고, 배터리가 방전되지 않도록 엔진 시동을 걸어두십시오.
- ☞ 데이터 전송 중에는 다른 프로그램을 구동하지 마십시오.

◈ 공차보정결과 확인

차량 내 장착 된 AVN을 통해 보정 기준라인이 올바르게 위치하는지 확인 합니다.

- (1) 차량의 좌/우측 흰색 차선의 모양을 확인합니다.
- (2) 공차 보정 후, 차량의 앞/뒤 범퍼가 화면에 나오지 않아야 합니다.



잘못된 보정

보정 성공

수동공차보정순서 - 디지털 타입

디지털 타입은 VCIII를 통한 차량 통신만으로 수동공차보정 작업을 진행하는 방식 입니다.

A 홈 오프라인	K7(YG)/2017/D 2.2 TCI	VCI 📾 🛛 🐼
	부가기능	
시스템별	작업 분류별	모두 펼치기
■ 제통제어		۲
■ 에어백(1차충돌)		۲
■ 에어백(2차충돌)		۲
■ 승객구분시스템		۲
■ 에어컨		۲
■ 파워스티어링		٩
■ 타이어압력모니터링		٤
■ 어라운드뷰모니터		Ŧ
■ 사양정보		
■ AVM 공차 보정 - 자동		E
■ AVM 공차 보정 - 수동		
■ 파킹가이드시스템		۵.
■ 블라인드스팟디텍션		۲
■ 멀티평션카메라		٤
■ 오토헤드램프레벨링		٤
■ 이모빌라이저		٢
기능 수행 중0	네는 다른 기능이 동작되지 않	도록 주의하십시오.

Step1 "AVM 공차보정 - 수동"을 선택합니다.

🕅 참고

- 후드(보닛) / 트렁크 / 도어 등이 완전히 닫혀있는지 확인하시고, 양쪽의 사 이드 미러가 개방된 상태에서 보정 작업을 진행하십시오. 그렇지 않을 경우 정확한 보정 결과를 얻을 수 없습니다.
- 엔진 정지, 점화 스위치 ON 상태를 유지하십시오. 또한 변속레버 'N' 위치를
 확인하시고 평지라도 주차 브레이크를 잠그십시오.
- ☞ 차량 내 AVM 스위치가 'ON' 상태에서 보정 작업을 진행하십시오.

📌 홈 오프라인	K7(YG)/2017/D 2.2 TCI VCI 🙈 😽 🔀
	부가기능 🥜
• AVM 공자 보정 - 수동	
검사목적	AVM 컨트를 유닛 또는 광각 카메라 교환시, 이미지 허용 오차 를 보정하는 기능.
검사조건	1. 엔진 정지 2. 점화스위치 On 3. 번속레버 N, 주차브레이크 On 4. 보넛 / 트링크 / 도어 닫힘 / 사이드 미러 오픈 확인 5. AVM 스위치 지시등 On 상태
연계단품	Around View Monitoring(AVM) Module, Ultra-optical cameras
연계DTC	B103000, B1030XX
불량현상	AVM LED 인디케이터 점멸, 고장코드 표출
기타	완료 시까지 전원 / 기어 / AVM 스위치 상태 변경 금지. 공차 보정 전용 장비 필요.

Step2 부가기능 검사조건을 수행 한 뒤, [확인] 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



Ħ	0	오프라인	K7(YG)/2017/D 2.2 TCI	VCI 🙃	Ð	36
			부가기능			
• A	NM a	공차 보정 - 수동				

● [AVM 수동 공차보정]

AVM시스템에서 AVM 제어기 교환 및 카메라 장착(전,후,좌,우)시 공차 보정을 위해서 상기 기능을 수행합니다.



이고, DTC (B103000 : 카메라 공차 보정 미수행)가 표출됩니다.

다음 단계를 진행하려면 <mark>[확인]</mark> 버튼을 누르십시오.

확인	취소
기능 수행 중에는 다른 기	등이 동작되지 않도록 주의하십시오.

Step3

부가기능 검사조건을 수행 한 뒤, [확인] 버튼을 눌러주시기 바랍니다.

◈ AVM 수동공차보정 화면(디지털 타입)







차량 내 AVN 모니터입니다. 각 카메라로부터 입력되는 영상 신호가 화면에 보여지는 영역으로 보정 좌표가 표시되는 영역입니다. 차량 내 AVN 모니터에 점멸중인 십자표시(+) 를 ▶, ▶▶ 이용하여 보정판의 보정점에 일치시킨 후 KDS에서 [확인] 버튼을 클릭 합니 다. 보정 점을 일치시키고 [OK] 버튼을 클릭하면 녹색 보정 점이 빨간색으로 바뀝니다.

Ħ	ŝ	오프라인		K7	(YG)/20	17/D 2.2 🔗	TCI			VCI 🙈	-	•	33
					부7	기능							
•	AVM Z	공차 보정 - =	수동										
	• [공;	하보정 수행	순서]										
	1. 치 점에 2. 니	ŀ량내 AVN 일치시킨 ╡ ŀ머지 세개으	모니터에 [:] 후 <mark>[확인]</mark> 바 리 십자 표시	점멸중 배튼 클릭 시도 동역	인 십자 3 니한다. 일한 방법	표시(+)를 넘으로 보		▶ 이 치시킨	용히 ! 후	여 보정 확인] 바	!판! 든	의 보전 을 클릭	1

하고 [AVM 업데이트] 버튼을 클릭하여 다음 카메라로 이동한다. 3. 전방 카메라와 동일한 방식으로 후방 → 좌촉 → 우측 카메라 순서로 보정작업 모두

수행한다. 4. 마지막 카메라 보정 완료 후 <mark>[AVM 업데이트]</mark> 버튼을 눌러 모니터로 AVM 업데이트

진행사항 확인한다. 5. 차량내 모니터로 영상이 정상입력 되었는지 확인한다.

※ <mark>[초기화]</mark> 버튼 클릭하여 보정작업 재수행 가능함.

6



	초기화	AVM 업데이트	닫기	
1	기능 수행 중(에는 다른 기능이 동작되지 않	낳도록 주의하십시오.	

Step4

공차보정 수행 순서 정보를 주의 깊게 읽 고 전방, 후방, 좌측, 우측 카메라 순서로 공차보정 절차를 수행하십시오.

Ħ	· 오프라인 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e,
	부가기능	
	● [공치보정 수행 순서]	
	 차량내 AVN 모니터에 점멸증인 십자 표시(+)를 ▶, ▶ ▶ 이용하여 보정판의 보정 점에 일치시킨 후 [확인] 버튼 클릭한다. 나미지 세개의 십자 표시도 동일한 방법으로 보장점 일치시킨 후 [확인] 버튼을 클릭 하고 [AVM 입데이트] 버튼을 클릭하여 다음 카메라로 이동한다. 전방 카메라와 동일한 방식으로 후방 → 좌축 → 우축 카메라 순서로 보정작업 모두 수행하다 	
잍	[e]	
	차량 AVN 모니터의 4개 십자 표시가 정상적으로 보정점에 일치되었는지 확인하고 [확인] 버튼을 누르십시오. 만약, 정상적이지 않다면 [취소] 버튼을 눌려 보정점에 입력 작업을 수행하십시오.	
	확인 취소	
	초기화 AVM 업데이트 닫기	
	기능 수행 중에는 다른 기능이 동작되지 않도록 주의하십시오.	

Step5

차량 AVN 모니터의 4개 십자 표시가 정상 적으로 보정점에 일치 되었는지 확인하고 [확인] 버튼을 누르십시오.

만약, 정상적이지 않다면 [취소] 버튼을 눌 러 보정점에 입력 작업을 수행하십시오.

(!) 주의

 데이터 전송 중 실패가 발생된 경우 장비와 차량의 통신 상태를 다시 한번 확인 후 재시도하시기 바랍니다.

☞ 카메라 보정 순서는 전방, 후방, 좌측, 우측 순으로 이루어 집니다.

Ħ	· 오프라인 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	부가기능
•	AVM 공차 보정 - 수동
	◎ [공차보정 수행 순서]
	 차량내 AVN 모니티에 점멸증인 십자 표시(+)를 ▶, ▶ ▶ 이용하여 보정판의 보정 점에 일치시킨 후 [확인] 바른 클릭한다. 나미지 새개의 십자 표시도 동일한 방법으로 보정점 일치시킨 후 [확인] 버튼을 클릭 하고 [AVM 업데이트] 버튼을 클릭하여 다음 카메라로 이동한다. 전방 카메라와 동일한 방식으로 후방 → 좌촉 → 우촉 카메라 순서로 보징작업 모두 수행한다. 마지막 카메라 보정 완료 후 [AVM 업데이트] 버튼을 눌러 모니터로 AVM 업데이트 전행사항 확인한다. 차량내 모니터로 영상이 정상입력 되었는지 확인한다.
	* <mark>[초기화]</mark> 버튼 클릭하여 보정작업 재수행 가능함.
	▲ ▲
	초기화 AVM 업데이트 닫기
!	기능 수행 중에는 다른 기능이 동작되지 않도록 주의하십시오.

Step6

공차보정이 완료 된 후, [AVM 업데이트] 버 튼을 클릭 하세요.