고장코드 진단





고장코드 자동검색



고장코드 전체검색

다양한 차량 제어기의 고장코드를 한꺼번에 자동으로 검색하 는 기능입니다.

<u>ا</u>	홈 온라인	K7(VG)/2015/	G 3.0 GDI	* ᅙ ■ 오전 10:0 vci ゑ 🚯 [⊹
		고장코드 전	번체검색	
	재검식	전체소	Я	코드별진단
		SVM	s BSD	TPMS
				3/3
	시스템	상태경	덩보	진단결과
~	ENGINE	고장코드기	있습니다	불량(02)
~	AT	고장코드	드 없음	양호
~	VDC	고장코드	드 없음	양호
~	EPB	고장코드	트 없음	양호
~	AIRCON	고장코드기	있습니다	불량(01)
~	EPS	고장코드	Ξ 없음	양호
	시스템	고장코드	고장코드명	Ĭ
	ENGINE	P0532 에어컨 냉매 압력선	넨서 "A" 회로 - 신호값!	낮음 현재
	ENGINE	P0663 가변 흡기 솔레노이 단선	드 (VIS) 밸브 #2 회호	로 이상/ 현재
	AIRCON	B1672 냉매압력센서(AP1	「)이상 - CAN Signal	현재

고장코드 자동검색 기능 화면

기능 버튼

고장코드 자동검색 기능에서는 아래와 같이 3개의 버튼이 있습니다.

재검색	전체소거	코드별진단
재검색	고장코드 자동검색을 다시	진행합니다.
전체소거	검색된 고장코드 전체를 소	거합니다.
코드별진단	코드별 진단 기능으로 바로	이동합니다.

진행 중인 시스템

현재 진단하고 있는 시스템을 표시합니다.



각 시스템의 고장코드 결과

각 시스템의 고장코드 결과를 표시합니다. 특정 시스템을 선택했을 때 고장코드의 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

시스템	상태정보	진단결과
ENGINE	고장코드가 있습니다	불량(02)
🗸 AT	고장코드 없음	양호
VDC	고장코드 없음	양호
🗸 ЕРВ	고장코드 없음	양호
AIRCON	고장코드가 있습니다	불량(01)
V EPS	고장코드 없음	양호

고장코드 상세 내용

검색된 전 시스템의 고장코드 항목을 표출합니다.

시스템	고장코드	고장코드명	
ENGINE	P0532	에어컨 냉매 압력센서 "A" 회로 - 신호값낮음	현자
ENGINE	P0663	가변 흡기 솔레노이드 (VIS) 밸브 #2 회로 이상/ 단선	현자
AIRCON	B1672	냉매압력센서(APT)이상 - CAN Signal	현자

고장코드 자동검색





0			<u> </u>		
ļ	정	ম	전체소거	코드별진단	
	AIRCON 4/26	AIRBAG	(P) EPB	VDC	<mark></mark>
•			•••••		
	시스템		상태정보	진단	·결과
~	ENGINE		고장코드 없음	ç	煙
1	AT		고장코드 없음	ç	<u>영호</u>
1	VDC		고장코드 없음	ç	营
	EPB				
	AIRBAG			2	온비
	AIRCON			2	돌비
	시스템	고장코드	고장코드명	P	상태
		고정	항코드 없음		

2 단계

선택된 시스템의 고장코드를 순차적으로 검 색합니다.

		<u> 다음 파트</u> 전체 검색	
정	지		코드별진단
B	SPAS	(I) TPMS	(Å) ECS ES
	10/2	6	
시스템		상태정보	진단결고
AIRBAG		고장코드 없음	양호
SCC	통신응답없	고장고드 없음 음 / 시스템장착유무, IG KE 확입학십시오. 고장코드 없음	영오 EY, DLC를 실패 양호
ECS	통신응답없	음 / 시스템장착유무, IG KE 확인하십시오,	EY, DLC를 실패
TPMS			
시스템	고장코드	고장코드명	상

3 단계

차량에 장착된 시스템 옵션 여부에 따라 진 행 결과가 화면에 표출되며, 발견된 고장코 드 항목이 하단에 표출됩니다.

현재 및 과거고장코드 보기

화면에 표시된 현재고장코드 항목 외 시스템에 저장되어 있는 과거/임시고장코드 항목을 확인할 수 있습니다.



재검색

선택된 시스템의 고장코드 자동검색을 다시 실행합니다.

2			🗱 🖹 오후 3:09
ft -	8 문라인	K7(VG)/2015/G 3.0 GDI	vci 📾 🚷 🔛
		고장코드 전체검색	
	재검색	전체소거	코드별진단
	시스템	상태정보	진단결과
4	ENGINE	고장코드 없음	양호
×	AT	고장코드 없음	양호
1	VDC	고장코드 없음	양호
×	EPB	고장코드 없음	양호
*	AIRBAG	고장코드 없음	양호
*	AIRCON	고장코드 없음	양호
	시스템 고장	코드 고장코드명	상태
		고장코드 없음	
-			

전체소거

시스템의 발견된 모든 고장코드를 소거합니다. 소거 후에도 고장코드가 여전히 남아있다 면 차량 수리가 필요합니다.

. 🖃		K7(VG)/2015/G 3.0 GDI	* 念 ∎오전
흡 온직	인	~	VCI 🚌 😽
		고장코드 전체검색	
P	검색	전체소거	코드별진단
		SVMS	BSD TPMS
시스템		상태정보	진단결과
ENGINE		기억소거에 성공하였습니다.	양호
AT		-	2
VDC		12	-
ЕРВ		-	-
AIRCON		기억소거에 성공하였습니다.	양호
EPS			-
시스템	고장코드	고장코드명	상태

코드별진단

초기 화면을 거치지 않고 고장코드가 발견된 시스템의 고장코드 진단 기능으로 바로 이 동할 수 있습니다.



1 단계

"코드별진단" 버튼을 선택하면 왼쪽 그림과 같 이 고장코드가 발견된 시스템이 표시됩니다.



2 단계

시스템 목록에서 원하는 시스템을 선택하여 "확 인" 버튼을 선택하면 고장코드 진단 기능으로 바 로 이동하여 고장코드 상세 내역을 볼 수 있습 니다.

🏹 참고

"고장코드 진단" 기능에서 표시되는 시스템은 고 장코드가 발견된 시스템에 한하여 표시됩니다.



고장코드 진단





선택된 한 가지 시스템의 고장코드를 검색하고, 발견된 고장코드와 관련된 상세정보 및 정비정보를 확인할 수 있는 기능입니다.

고장코드 진단

고장코드 진단 화면

	온라인	K7(VG)/20	15/G 3.0 GDI	* 🗟 🛚 오감 VCI 🙈 😽	역 10:15 [공급
		고장코	드 진단	0	
<	재검색	전체소거	코드별가이드	고장상황 데이터	>
고장코드		고장코드명		상태	링크업
P0532	에어컨 냉매 압	력센서 "A" 회로 - 신호	한값낮음	현재	
P0663	가변 흡기 솔레	노이드 (VIS) 밸브 #2	회로 이상/단선	현재	

아이콘	기능
재검색	고장코드 진단을 다시 시작합니다.
전체소거	발견된 고장코드 전체를 소거합니다.
코드별가이드	선택된 고장코드와 관련된 정비정보를 표시합니다.
고장상황 데이터	선택된 고장코드가 발생한 시점에 차량이 기억하고 있는 센서데
	이터를 표출합니다.
사태정보	선택된 고장코드의 상태를 표시합니다.
04101	(현재고장, 발생횟수 등)
사태	현재 : 현재 고장으로 인식한 고장코드
841	과거/임시 : 고장이 있었으나, 현재는 고장 인식하지 않음
	해당 고장코드와 관련된 부가기능 또는 강제구동 항목이 있는 경
	우에 표시

고장코드 상태 표시

발견된 고장코드는 2가지 상태로 표시됩니다.

활성	차량에서 현재 고장으로 인식한 고장코드(현재)
비하서	과거에 고장이 있었으나, 현재는 고장으로 인식하지 않은 고장코드
미월경	(임시/과거)

활성



비활성



고장코드 정보

발견된 고장코드에 대한 정비정보를 화면하단에 표시할 수 있습니다. 고장코드 정보를 원활하게 활용하기 위해서는 태블릿 PC 에 인터넷이 연결되어야 하며, 필요에 따라 정비 정보가 저장된 마이크로 SD 카드가 태블릿 PC 에 삽입되어야 합니다.



	SD 카드 신용(서머검색 안 암) 후교 * 후 72% 대 스포티지(QL)/2016/D 1.7 TCL. V(CQ)	a 오후 8:17
	🔅 정비매뉴얼 🖸	
	정비매뉴얼 실정 SD카드정보	4
	● 검색위치설정	
	● 1st 서버(인터넷), 2nd SD카드 ○ SD카드 전용(서버검색 안함	Ð
	확인	
* 정비	정보 환경설정 페이지를 참조하십시오.	
	비를 하이하고 이해서는 "15T 서비(이티네) 2md C	D 카드"르 서태칭사사이

전체소거

검색된 고장코드 전체를 소거합니다. 고장코드의 원인이 해결되지 않은 경우 검색된 고 장코드가 다시 검색됩니다.



고장상황 데이터

n s	온라인	K7(VG)/20	ngine	vc	a 🖣	28
		고장코	1드 진단		Ð	
<	재검색	전체소거	코드별가이드	고장성	낭황 데이터	>
고장코드		고장코드명			상태	링크입
P0532 에어컨 냉매 압력		력센서 "A" 회로 - 신호값낮음			현재	
P0663	가변 흡기 솔레노	-이드 (VIS) 밸브 #2	2 회로 이상/단선		현재	
		고장상	황 데이터		ŝ	₽
■ 발생시	킨 고장코드 : P0	고장상 [:] 532	황 데이터	41471	\$	•
■ 발생시 공연비 순	킨 고장코드 : P0 센. 손시 보정(B1)	고장상 ⁴ 532 서명	황데이터	^{센서값} 0.0	२ स्टर	₽
■ 발생시 공연비 순 공연비 학	킨 고장코드 : P0 센 산시 보정(B1) 같습 제어-뱅크1	고장상 ⁴ 532 서명	황데이터	^{센서값} 0.0 0.0	२ २२ २२ २२	?
■ 발생시 공연비 순 공연비 순	킨 고장코드 : P0 센 소시 보정(B1) 남습 제어-뱅크1 순시 보정(B2)	고장상 [:] 532 서명	황데이터	센서값 0.0 0.0 0.0	응 단위 % %	₽
■ 발생시 공연비 순 공연비 학 공연비 학	1킨 고장코드 : P0 센, 소시 보정(B1) 같습 제어-뱅크1 소시 보정(B2) 같습 제어-뱅크2	고장상 [:] 532 서명	황데이터	····································	२ २२ २२ २२	ب
■ 발생시 공연비 순 공연비 호 공연비 호 공연비 호 금기압센	킨 고장코드 : P0 센. 국시 보정(B1) 참습 제어-뱅크1 국시 보정(B2) 참습 제어-뱅크2 서	고장상 532 서명	황데이터	·····································	・ そう そう そう そう そう そう そう そう そう そう	₽ ₽
■ 발생시 공연비 순 공연비 학 공연비 학 흡기압센 엔진 회전	킨 고장코드 : P04 센. 같시 보정(B1) 같습 제어-뱅크1 같습 제어-뱅크2 같습 제어-뱅크2 서	고장상 [:] 532 서명	황데이터	센서값 0.0 0.0 0.0 0.0 101 00	・ デ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	२ २
■ 발생시 공연비 순 공연비 호 공연비 호 공연비 호 흡기압센 엔진 회전 차속	1킨 고장코드 : P0 센 - 신 보정(B1) - 신 보정(B2) - 신 보정(B2) - 신 보정(B2) - 신 보정(B2) - 신 보정(B2) - 신 보장(B2)	고장상 532 서명	황데이터	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	₽
■ 발생시 공연비 순 공연비 후 공연비 후 흡기압센 엔진 회전 차속	1킨 고장코드 : P01 센 소시 보정(B1) 산 보정(B2) 산 보정(B2) 산 보정(B2) 산 보정(B2) 산 보정(B2) 산 보장(B2)	고장상 532 서명	황데이터	4 4 0.0 0.0 0.0 101 101 0 0 0 0 0.0	ن کی ا کی ا کی ا کی ا کی ا کی ا کی ا کی	2 24

고장상황 데이터는 고장코드가 발생한 당시 ECU가 기억한 센서데이터 값을 표시합니다.

* 고장코드 상태 및 ECU 기능에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

고장코드 정보

선택된 고장코드의 정보를 표시합니다. 표시된 경고등 상태, 고장 유형, 발생 시간, 발생 횟수 등을 확인하여 고장코드 상태를 확인합니다.



* 고장코드 상태 및 ECU 기능에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

재검색

선택된 시스템의 고장코드를 다시 검색합니다.