Správa S/W funkcí

Správa S/W funkcí umožňuje dle nabídky dané řídicí jednotky ovládat dodatečné funkce jako reset naučených hodnot, zápis kódů vstřikovačů CRDi apod.

Pozor

☞ **Nepoužívejte žádné systémové tlačítka tabletu během používání této funkce.**

Obrazovka funkce Správa S/W funkcí



Menu správy S/W funkcí

Menu správy S/W funkcí nabízí dvě záložky. Možné je vybrat správu k vyměněnému komponentu nebo zvolit celý systém.

◈ Nabídka Systém



◈ Nabídka Komponent



Zobrazit vše

Pokud uživatel stiskne rozbalovací tlačítko daného řádku, je zobrazena celková nabídka S/W funkcí.

◈ Seznam všech položek



◈ Rozbalená nabídka



Správa S/W



Krok1

Zvolte Správa S/W funkcí systému vozidla. V případě výměny dílů přejděte na záložku Komponent a následujte zobrazené instrukce.

Pozor

☞ **Chybné provedení správy S/W funkcí může mít za následek poškození vozu nebo jeho dílů.**



Krok2

Zkontrolujte, zda jsou dodrženy požadované podmínky zobrazené na dialogovém okně a stiskněte tlačítko OK.

Pozor

☞ **Nepoužívejte žádná systémová tlačítka během správy S/W funkcí. Porušení tohoto může mít za následek poškození ECU.**



Krok3

Zobrazení popisu ke správě vybrané funkce.

Po kontrole stiskněte tlačítko [OK].



Krok4

Zkontrolujte stav vozu dle požadavků zobrazených na obrazovce.

Pozor

☞ **Pokud stav vozidla není dodržen, správa S/W funkcí selže.**



Krok5

Zkontrolujte zobrazené informace a stiskněte tlačítko [OK] pro dokončení správy.



Krok6

Po úspěšném dokončení správy požadované S/W funkce je zobrazena informace o úspěšném dokončení. Stiskněte tlačítko [OK].