Základní ovládání

Hlavní funkce

Tato sekce popisuje základní funkce tlačítek systému KDS.

Základní obrazovka

Tlačítka a ikony horní lišty



Upozornění KDS & TSB informace



Hlavní sekce

- **Vyhledávání kódů závad**
- **Analýza DTC**

- **Analýza dat**
- **Multi analýza dat**
- **Test ovladačů**
- **Management S/W funkcí**

- **Nahrávání**
- **Nahraná data**

- **Aktualizace ECU**

- **OBD-II**

Tlačítka a ikony dolní lišty

Tlačítka a ikony horní lišty



◈ Log-in

Aby byly dostupné veškeré funkce systému KDS, je nutné se přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla portálu GSW.

1		**Login**	Uživatel nepřihlášen
		Logout	Uživatel již přihlášen



◈ Stav připojení k internetu

Systém KDS je založen na neustálém připojení k internetu pro podporu všech diagnostických funkcí. Ikona Online zobrazuje stav připojení.

2	ONLINE	**svítí**	Internet dostupný
	Off Line		Internet nedostupný

◈ Zobrazení připojení VCI/VCI II

Moduly VCI a VCI II lze propojit několika způsoby.

3		**Svítí**	VIC II připojen přes Wi-Fi Direct
		Svítí	VCI II připojen přes Bluetooth.
		Svítí	VCI/VCI II připojen přes USB kabel.
	VCI OFF	**-**	VCI/VCI II vypnuto
	VCI	**-**	Hledání signálu VCI II
	VCI	-	Deaktivováno hledání signálu VCI II

Poznámka

- Internet is suspended while searching for VCI II.
- When the VCI II is in flight recording mode, do not reconnect as the VCI II is communicating with the Trigger Module.
- If the VCI II is in Flight Recording Mode and you need to exit, remove the Trigger Module from the power outlet

◈ Zobrazení internetové aktualizace

Když je KDS online, je spojen se serverem aktualizací a automaticky dojde ke stažení aktualizací přes internet.

4		**OFF**	Stav, když je KDS aktualizované
		bliká	Probíhá stažení posledních aktualizací z internetu
		ON	Stažení aktualizací je kompletní, připraveno pro instalaci aktualizací.

◈ Zachycení obrazovky

5		**Zachycení**	Zachycení obrazovky (foto), poté je možné zapsat poznámky.

Uživatel může napsat a uložit zprávu pomocí funkce kreslení k zachycenému pohledu obrazovky.



- *Tisk*

Zachycenou obrazovku lze vytisknout bezdrátově připojenou tiskárnou.

- *Tlačítko pro uložení zachycené obrazovky*

Zachycenou obrazovku lze uložit na SD kartu.

Poznámku

☞ **Pro uložení obrázku musí být vložena v tabletu SD karta.**

- *Návrat k předchozí akci*

Uživatel může měnit tloušťku čáry při kreslení v zachycené obrazovce.

- *Volba tloušťky čár*

Uživatel může měnit barvu pera v kreslení zachycené obrazovky.

- *Volba barvy*

Upozornění & TSB informace

◈ Oznámení aktualizace KDS



Krok1

Klikněte na záložku KDS Update a poté zvolte tlačítko více [More].

Step2

Zobrazení seznamu aktualizací KDS.

◈ Seznam TSB



Step1

Klikněte na záložku TSB a poté zvolte tlačítko více [More].

Step2

Zobrazení seznamu TSB.

Poznámka

☞ **Pokud není zobrazena sekce oznámení, zkontrolujte připojení tabletu k internetu.**



Hlavní nabídka



	Tlačítko pro zahájení čtení uložených diagnostických kódů závad (DTC) ze všech systémů najednou.
	Tlačítko pro zahájení čtení DTC z vybraného systému vozidla s možností získání diagnostických postupů a servisních informací (TSB) k zjištěným kódům.

	Tlačítko pro zobrazení aktuálních údajů (vstupů a výstupů) řídicích jednotek.
	Tlačítko pro spuštění funkce řízení softwarových funkcí. Dovoluje provádět úpravy nastavení informací pro jednotlivé systémy.
	Tlačítko pro spuštění funkce aktualizace ROM dat řídicí jednotek (ECU) pro zlepšení funkce vozidla.
	Tlačítko pro spuštění funkce, která dovoluje manuálně aktivovat, deaktivovat nebo měnit nastavení ovladačů systémů řízených pomocí ECU.
	Tlačítko pro spuštění funkce nahrávání dat u ECU do diagnostického testeru pro následnou analýzu údajů o stavu vozidla nebo systému.
	Tlačítko pro zobrazení zachycených dat u ECU během funkce nahrávání.
	Tlačítko pro spuštění obecného diagnostického režimu OBD-II.
	Tlačítko pro spuštění funkce zobrazení aktuálních údajů (vstupů a výstupů) z různých jednotek (ECU) vozidla na jedné obrazovce. **Poznámka: Funkce je dostupná pouze u ECU využívající ke komunikaci CAN protokol**

Nabídka v horní části obrazovky



◈ Příprava

1

Zobrazení informací k vozidlu dle VIN, hledání v historii hotline a typů na opravu

Než mechanik začne údržbu nebo opravu vozu, může pod záložkou Příprava zjistit dostupné servisní informace, záznamy o hotlinu a informace o voze jako kód imobilizéru a podobně k zadanému VIN vozu.



◈ GSW Web

2 Tlačítko pro spuštění portálu GSW.

Pod touto ikonou je dostupný odkaz na GSW stránky pro zapsání hotline, získání informací z příruček a podobně.



◈ Servisní informace

Pod touto ikonou je možné zobrazit dílenské příručky k zvolenému vozidlu.

3

Zobrazení příručky pro DTC, výměny komponentů, elektrický schémata, klempířská příručka a podobně.

- *Přístup pomocí ikony v liště hlavní obrazovky*



- *Přístup přetažením prstu zleva doprava na hlavní obrazovce*



◈ e-Report

4

Funkce pro nahrání diagnostických dat vozidla VDN (pro garanční účely)



Krok1

Zvolte ikonu Dealer v liště spodní nabídky hlavní obrazovky.



Krok2

Zvolte [ON] pro aktivaci funkce VDN.



Krok3

Vložte kód distributora a dealera a stiskněte tlačítko [Uložit].

Poznámka

☞ **Kódy vycházejí z uživatelského kódu pro přihlášení na portál GSW, který se skládá z kódu distributora a dealera.**

<Příklad>
GSW uživatelský kód: C24VACZ123

- **Kód distributora: prvních pět pozic (C24VA)**
- **Kód dealera: posledních pět pozic (CZ123)**



Krok4

Vložte VIN a stiskněte [OK].



Krok5

Kód VDN je vytvořen. Stiskněte
a diagnostikujte vozidlo.

Krok6

Po dokončení diagnostiky naleznete kód VDN v seznamu VDN kódů.

◈ Konfigurace



Internet Update	Aktualizace přes internet	Funkce aktualizace přes internet zajišťuje neustále aktuální software KDS
Firmware Update	Aktualizace firmwaru	Funkce pro aktualizaci modulů připojených k tabletu systému KDS (modul VCI, VCI II a TPMS)
Module Connection	Spojení modulu	Funkce pro správu párování modů VCI a TPMS s KDS tabletem.
Auto VIN Config	Nastavení funkce auto VIN	Funkce pro aktivaci / deaktivaci funkce auto VIN (Automatické rozeznání VIN vozidla)
km/h MPH Unit of measure	Měrné jednotky	Nastavení měrných jednotek dle předností uživatele.
Server	Server	Nastavení URL pro WEB připojení (portál GSW a aktualizace S/W systému KDS přes internet).

User's Guide	Uživatelská příručka	Uživatelská příručka systému KDS.
Dealer	Dealer	Nastavení informací o dealerovi a nastavení jazyka systému.
Camera	Fotoaparát	Funkce pro pořízení fotografií.

Ovládání dotykem prstů

Tablet uživatel ovládá pomocí dotyku nebo pohybu prstu nebo prstů po dotykové obrazovce.

◈ Klepnutí

Klepněte jedním prstem na obrazovku pro aktivaci požadované funkce nebo pro zadání textu.



◈ Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu, nebo náhled na nové umístění, klepněte a podržte jej a přetáhněte do cílové pozice

- *Funkce vyhledávání*
- *Funkce Servisním příručkám*



◈ Zvětšení / zmenšení

Roztáhněte dva prsty od sebe nebo k sobě pro zvětšení nebo zmenšení části webové stránky, mapy nebo obrázku.

- *Užitečné ve funkci Servisních příruček a v zobrazení aktuálních hodnot řídicích jednotek*

Zmenšení



Zvětšení



Tlačítka podpůrných funkcí

◈ Tlačítko Exit (výstup)

Ukončete funkci

◈ Ovládací tlačítka pro změnu zobrazení obrazovky

Ovládací tlačítka pro změnu velikosti zobrazení.

◈ Maximální velikost zobrazení

Systém KDS umožňuje zobrazení více informací na jedné obrazovce v jedné chvíli. Pokud požadujete zobrazení pouze jedné části z těchto informací na celé obrazovce tabletu, stiskněte prstem tlačítko pro ovládání zobrazení obrazovky a proveďte pohyb prstem dle instrukcí na obrázku níže.



◈ Minimální velikost zobrazení

Pokud požadujete minimalizaci zobrazení, stiskněte prstem tlačítko pro ovládání zobrazení obrazovky a proveďte pohyb prstem dle instrukcí na obrázku níže



◈ Přímý přístup k diagnostickým funkcím KDS

Systém KDS umožňuje rychlý přístup k dalším diagnostickým funkcím bez nutnosti vstupu na základní obrazovku systému.

Toto tlačítko je umístěno na pravé straně obrazovky v řádku zvolené funkce.

Pro rychlý přístup jsou dostupné tyto funkce:

- Kontrola DTC
- Analýza dat
- Test ovládání
- Správa S/W funkcí



Systém KDS umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi komponenty systému. Tuto komunikaci je nutné nejdříve nastavit pomocí párování.

Připojení VCI II

◈ Příprava před párováním



Poznámka

☞ **Připojte modul VCI II do diagnostické zásuvky. Tím bude modul napájen a připraven na spojení s tabletem přes přímé bezdrátové připojení WiFi Direct.**

◈ Nastavení bezdrátového připojení modulu VCI II



Krok1

Zapněte na tabletu Wifi a Bluetooth. Zapněte systém KDS a ve spodní části základní obrazovky zvolte konfigurace. Následně zvolte ikonu připojení modulů. Pro připojení modulu VCI II zvolte záložku VCI II a stiskněte ikonu pro vyhledávání.





Krok2

Po nalezení modulu VCI je zobrazeno jeho sériové číslo. Zvolte nalezený modul VCI II pro zahájení párování.

Informace o úspěšném párování.



Krok3

Vložte PIN a stiskněte tlačítko [OK] pro blue tooth párování.
Z důvodu bezpečnosti je heslo měněno.

Uživatel může PIN zjistit na portálu GSW.



Poznámka

☞ **Pokud selže párování modulu VCI II a tabletu přes WiFi Direct, zobrazí se následující obrazovka**

☞ **OK : Opětovná zkouška spojení**





Krok4

Zkontrolujte, že se modul VCI II připojil přes obě bezdrátové technologie.

Zobrazení spojení

Wi-Fi Direct

Bluetooth

◈ Stavy LED kontrolky modulu VCI II

White	VCI II is powered on but has not yet connected to the tablet. (For first time set up or if VCI II fails to communicate, go to Configuration>Module Connections to setup VCI II connection)
Green	VCI II is connected to the tablet and communication with the vehicle.
Red	VCI II has lost communication. Disconnect the VCI II from the OBDII connector and reconnect.
Blue	VCI II is in performing an ECU Upgrade.
Yellow	VCI II is in Flight Record mode. The VCI II is only communicating with the Trigger Module, not the tablet. (To resume communication with the tablet, disconnect the Trigger Module from power outlet)

◈ Propojení VCI II USB kabelem

Tablet lze propojit s modul VCI II také pomocí kabelu v případě nefunkčního bezdrátového spojení.

◆ *Komponemty*

- **Tablet**
- **OTG(On The Go) kabel**
- **VCI II USB Cable (P/N : G1XDDCA002)**
- **VCI II (P/N : G1XDDMN001)**

Propojení modulu VCI

◈ Připojení modulu VCI USB kabelem

Modul VCI se k tabvletu připojuje pouze kabelem USB.

◆ *Komponenty*

- **Tablet**
- **OTG(On The Go) kabel**
- **VCI USB Cable (For Tablet PC)**
- **VCI**

Propojení modulu VCI II a modulu spouštěcího tlačítka nahrávání

Spouštěcí tlačítko nahrávání a modul VCI II musí být bezdrátově spojeny pro zajištění správné funkce nahrávání dat. Moduly jsou propojeny technologií bluetooth a párování se provádí následovně:

◈ Příprava



Poznámka

- ☞ **Modul VCI II musí být připojen do diagnostického OBD-II konektoru vozidla. Tím je zajištěno napájení a aktivace modulu.**
- ☞ **Pokud je spouštěcí tlačítko nahrávání připojeno k napájení (v zásuvce zapalovače nebo zásuvce 12V), je modul připraven k používání a k párování.**

Upozornění

- ☞ **VCI II musí být připojené ke konektoru OBD-II ve voze.**
- ☞ **Spouštěcí tlačítko je napájené ze zásuvky zapalovače. Jakmile je spouštěcí tlačítko napájené, automaticky začne bezdrátově vyhledávat modul VCI II.**

Poznámka

Postup párování mezi modulem VCI II a module spouštěcího tlačítka nahrávání

Postupujte přesně dle níže uvedeného postupu. Spárované moduly již není nutné při dalším používání párovat.

1. Aktivujte moduly připojením k napájení (diagnostická zásuvka a zásuvka pro zapalovač).
2. Stiskněte tlačítko “Enter” na spouštěcím tlačítku na dobu více než dvě sekundy.
3. V době, kdy kontrolka LED pod tlačítkem ENTER bliká oranžově, stiskněte tlačítko “Reset” na modulu VCI II na dobu více než dvě sekundy.
4. Pokud je párování dokončeno úspěšně, kontrolka LED pod tlačítkem ENTER se rozsvítí zeleně (pokud ne, opakujte postup od začátku).

Párování modulu bluetooth TPMS a tabletu

K modulu TPMS (modul pro komunikaci se snímači tlaku v pneumatikách) připojte modul bluetooth TPMS.



Krok1

Zapněte systém KDS a ve spodní části základní obrazovky zvolte konfigurace. Následně zvolte ikonu připojení modulů. Pro zapnutí modulu TPMS zvolte záložku TPMS v systému KDS a stiskněte ikonu pro vyhledávání.

Systém vyhledává.





Krok2

Po nalezení modulu TPMS je zobrazeno jeho sériové číslo. Zvolte nalezený modul pro zahájení párování.



Krok3

Do zobrazeného okna zadejte kód a stiskněte OK.

1. Vložte kód 0000.
2. Stiskněte [OK].



Krok4

Po dokončení párování je sériové číslo bluetooth modulu TPMS zobrazeno v řádku současně spárovaných modulů.

Přihlášení

Pokud chcete využívat systém KDS v plném rozsahu, je nutné se po spuštění systému nejdříve přihlásit jako GSW uživatel. Pro získání údajů pro přihlášení kontaktujte správce portálu GSW u dovozce.



Příprava

Po stisknutí tlačítka příprava v levém dolním okraji obrazovky je možné po zadání VIN vozidla získat detailní informace o vozidle, garanční historii oprav, řešení závad na portálu hotline nebo získat kód pro registraci v systému imobilizéru, airbagů, přístrojového štítu a podobně. K dispozici jsou také informace k výrobě planžety klíčku dveří.

◈ Informace o vozidle





◈ Hot Fix

Uživatel může zkontrolovat typy na rychlou opravu (Hot Fix) dle zvoleného vozu. K dispozici jsou 4 kategorie.

- *podle DTC*
- *podle projevu (symptomu)*
- *podle modelu*
- *podle kampaně*



Vyhledávání

Uživatel může vyhledávat v různých kategoriích informací jako:

- ◈ **TSB (servisní informace)**
- ◈ **Campaign (kampaně)**
- ◈ **Tech Times (tech. časy)**
- ◈ **DCS (náhradní díly)**
- ◈ **Service Information (servisní příručky)**
  - **Shop**
  - **ETM**
  - **DTC**
  - **Symptom**

◈ Otevřete obrazovku funkce vyhledávání

Stiskněte prstem hlavní obrazovku a posuňte prst doprava.



◈ Zadejte slovo k vyhledávání



Krok1

1 Zvolte model / modelový rok

2 Zvolte požadovanou oblast vyhledávání
(servisní informace, dílenská příručka, elektrická schémata apod.)



Krok2

3 Zadejte klíčové slovo pro vyhledávání a stiskněte 🔍 .

◈ Kontrola získaných informací

Systém zobrazí výsledky vyhledávání v záložkách dle kategorie informace.



Dílenské příručky (Servisní informace)

Funkce pro získání informací o dílenských postupech při servisu vozidla.

◈ Otevření obrazovky dílenské příručky

Dotkněte se prstem obrazovky a posunem prstu doleva přejděte na obrazovku dílenských příruček nebo stiskněte ikonu Service Info. na hlavní obrazovce KDS.

◈ Kontrola servisních příruček

Na levé straně obrazovky vyberte ve stromové struktuře obsahu požadovanou kapitolu. Detaily zvolené kapitoly se zobrazí na pravé straně obrazovky.
Pokud kliknete na pravou stranu obrazovky, dojde k zvětšení této části na celou obrazovku. Po stisknutí tlačítka v takovém zobrazení se objeví stromová struktura obsahu.





◈ Konfigurace servisních příruček

- *Konfigurace*

Lze nastavit, kde budou informace servisních příruček vyhledávány.

- **1st Internet a poté 2nd SD karta**
- **Pouze SD karta**



- *Informace na SD kartě*

Po stisknutí tlačítka ozubeného kola a následně zvolení záložky Informace na SD kartě jsou zobrazeny nainstalované příručky v tabletu na SD kartě.



Veškeré funkce KDS jsou dostupné po zadání informací o vozu.

Automatické vyhledání údajů dle VIN

Data o vozu mohou být vyhledány automaticky pomocí funkce Auto VIN. V takovém případě KDS získá VIN automaticky z řídicí jednotky vozu a zadá potřebné údaje pro KDS automaticky.
Tato funkce se aktivuje/deaktivuje v dolní rozbalovací liště hlavní obrazovky KDS.

Zadání údajů manuálním zadáním VIN

K dispozici jsou dvě možnosti:

- **Zadáním všech 17 pozic VIN čísla**
- **Zadáním posledních šesti čísel VIN čísla**



Krok1

Stiskněte tlačítko Zvolení vozidla “Vehicle Selection“ v horní části obrazovky.



Krok2

Zapište posledních 6 znaků VIN vozidla.

Poznámka

☞ **Pro správnou funkci vyhledání VIN je nutné připojení k internetu.**



Krok3

1. Zvolte VIN diagnostikovaného vozu.
2. Stiskněte tlačítko [OK]



Krok4

Volbu potvrďte tlačítkem [OK].



Krok5

Zkontrolujte informace o zvoleném vozidlu.

Manuální zadání

Manuální zadání probíhá zadáním modelu/modelového roku a motoru manuálním výběrem.



Krok1

Stiskněte tlačítko Zvolení vozidla “Vehicle Selection“ v horní části obrazovky.



Krok2

Zvolte manuálně model.



Krok3

Zvolte manuálně modelový rok.



Krok4

Zvolte manuálně typ motoru



Krok5

Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení vašeho výběru.



Krok6

Zkontrolujte informace o zvoleném vozidlu.

Konfigurace

V záložce konfigurace naleznete funkce ke správě zařízení KDS.



Internet Update	Aktualizace přes internet	Funkce aktualizace přes internet zajišťuje neustále aktuální software KDS
Firmware Update	Aktualizace firmwaru	Funkce pro aktualizaci modulů připojených k tabletu systému KDS (modul VCI, VCI II a TPMS)
Module Connection	Spojení modulu	Funkce pro správu párování modů VCI a TPMS s KDS tabletem.
Auto VIN Config	Nastavení funkce auto VIN	Funkce pro aktivaci / deaktivaci funkce auto VIN (Automatické rozeznání VIN vozidla)
km/h MPH Unit of measure	Měrné jednotky	Nastavení měrných jednotek dle předností uživatele
Server	Server	Nastavení URL pro WEB připojení (portál GSW a aktualizace S/W systému KDS přes internet)
User's Guide	Uživatelská příručka	Uživatelská příručka systému KDS
Dealer	Dealer	Nastavení informací o dealerovi a nastavení jazyka systému
Camera	Fotoaparát	Funkce pro pořizování fotografií

Aktualizace přes internet

Funkce aktualizace přes internet zajišťuje neustále aktuální software KDS.



◈ Proces aktualizace přes internet

Pokud se připojí tablet na bezdrátovou síť WIFI s internetem, proběhne aktualizace automaticky.

Krok1

K dispozici jsou dva postupy aktualizace přes internet.

- **Pomocí tlačítka na pravé horní straně hl. obrazovky**
- **V nabídce spodní lišty hl. obrazovky**



tlačítko horní části obrazovky

tlačítko nabídky lišty



Krok2

Stahování dat ze serveru do KDS.

Varování

- ☞ **Nevypínejte tablet během aktualizace**
- ☞ **Nepoužívejte jiné aplikace na tabletu než KDS během aktualizace**
- ☞ **Neovládejte tablet během aktualizace**

Krok3

Stisknutím tlačítka Instalovat spustíte aktualizaci tabletu.







Krok4

Spuštění procesu aktualizace KDS.



Krok 5

Po dokončení aktualizace dojde k restartu KDS.

Aktualizace firmwaru

Funkce pro aktualizaci modulů připojených k tabletu systému KDS (modul VCI, VCI II a TPMS).

◈ Aktualizace firmwaru VCI

Pro aktualizaci VCI je nutné propojení s tabletem pomocí USB. VCI modul musí být zapnut.



◈ Aktualizace firmwaru VCI II

Pro aktualizaci VCI je nutné propojení s tabletem pomocí USB nebo bezdrátově. VCI II modul musí být zapnut.



◈ Aktualizace firmwaru TPMS

Pro aktualizaci VCI je bezdrátové propojení tabletu a modulu TPMS.
TPMS modul musí být zapnut.



Krok1

Stisknutím tlačítka Kontrola (Check) zkontrolujte aktuální verzi firmwaru modulu TPMS a aktuální dostupnou verzi v tabletu pro aktualizaci.



Krok2

Stiskněte tlačítko [Update] pro začátek aktualizace.



Krok3

Vypněte modul TPMS, stiskněte tlačítko OK a postupujte dále dle zobrazených instrukcí.



Krok4

Zapněte modul TPMS stiskněte tlačítko OK a postupujte dle zobrazených informací.



Krok 5

Update TPMS je kompletní.

Připojení modulů

Tato funkce umožňuje propojení tabletu a modulu VCI II a TPMS.

Tato funkce je popsána v příslušné kapitole tohoto návodu.

Nastavení funkce auto VIN

◈ Automatická konfigurace VIN

Funkce pro aktivaci / deaktivaci funkce auto VIN (Automatické rozeznání VIN vozidla).

- *ON*

Funkce je zapnuta, tedy funkce umožňuje systému KDS číst VIN vozu z vozidla pro automatickou konfiguraci nastavení KDS.

- *OFF*

Funkce Auto VIN je vypnuta.

Měrné jednotky



Po stisknutí tlačítka je zobrazena nabídka preferovaných jednotek.



Server

Nastavení URL pro připojení k portálu GSW a aktualizace S/W systému KDS přes internet).

Připojení k serveru



Global service way URL	Nastavte URL pro GSW (Global Service Way) Pokud je nastavení chybné, systém KDS nebude pracovat správně
Internet Update Server URL	Nastavení URL pro aktualizace přes internet Pokud je nastavení chybné, systém KDS nebude pracovat správně
Uložit	Tlačítko pro uložení vložených URL
Reset	Tlačítko pro reset vložených URL
Proxy nastavení	Pokud uživatel používá pro připojení k internetu proxy server, je nutné upravit nastavení systému KDS v záložce nastavení Porxy (Proxy setting)

Nastavení proxy

Upozornění

Proxy nastavení je pouze pro připojení k internetu. Používání nastavení proxy se aktivuje zaškrtnutím volby Proxy ZAP (Proxy ON) v levé horní části obrazovky KDS.



Proxy ZYP	Pokud uživatel používá proxy server pro připojení k internetu, aktivujte používání proxy nastavení. V opačných případech nechte aktivační pole neoznačené.
Server IP	Zapište IP proxy serveru
Port	Zapište port proxy serveru
ID uživatele	Zapište ID uživatele proxy serveru
Heslo uživatele	Zapište heslo uživatele proxy serveru

Uživatelská příručka

User's Guide

Po stisknutí tlačítka je zobrazena příručka uživatele systému KDS



Dealer

Po stisknutí tlačítka je k dispozici nastavení preferovaného jazyka a informací o dealerovy včetně aktivace/deaktivace VDN kódu.