



Diagnosi esperta – Dati registrati

È possibile visualizzare i dati salvati nel PC tablet e copiare i dati di guida salvati in VCI II.



Operazioni di base


È possibile visualizzare, condividere o eliminare i dati salvati nel PC tablet in base alle proprie necessità.



Apertura dei file


File dati salvato (.GSR)

È possibile controllare i dati in Modalità testo e Modalità grafico.



Sensor Name	Value	Unit	Link Up
Engine Speed	776	RPM	
MIL Status Indicator(MIL by DTC)	OFF	-	
Battery Voltage	14.0	V	
Engine Cooling Fan-Low	OFF	-	
Boost Pressure Sensor	1016	hPa	
Air Mass Flow	35	kg/h	
Accelerator Pedal Position Sensor	0	%	
Fuel Pressure	266667	hPa	
Air Mass Meter	398	mg/st	
EGR Actuator Control Duty	5	%	
Barometric Pressure Sensor	1002	hPa	
Intake Air Temperature	36	°C	
Water Temperature	77	°C	
Clutch Switch (M/T only)	OFF	-	
A/C ON Signal Switch	OFF	-	
Gearbox Neutral Position Status Signal	ON	-	
Brake Switch 2	OFF	-	
Brake Switch 1	OFF	-	


<Modalità testo>








<Modalità grafico>

File immagine

È possibile controllare i file immagine salvati.




	Per ridurre/ingrandire
	Per visualizzare l'immagine in una pagina
	Per visualizzare più pagine di immagini (massimo 4 pagine)
	Informazioni dettagliate delle immagini
	Per stampare

Caricamento, condivisione, esportazione ed eliminazione dei dati

Caricamento


È possibile caricare l'immagine salvata sul server.

*I dati caricati possono essere controllati nella scheda "Server" quando si accede da un altro tablet.




Condivisione

È possibile condividere i dati utilizzando diversi metodi supportati dal tablet.




Esportazione

È possibile esportare i dati tramite un dispositivo di salvataggio esterno.



Eliminazione

È possibile eliminare i dati con il tasto Elimina.



Copia dati

È possibile copiare e incollare i file dati salvati in VCI sul PC tablet. Selezionare i dati da copiare, quindi toccare il tasto “Copia dati”.

※ I dati vengono salvati nel percorso `\NvciData\Record` del dispositivo di archiviazione interno.

