




▶ 로봇 제어가 고장코드 확인 및 삭제 기능입니다.




▶ 고장코드 진단을 실행합니다.




▶ 컨트롤러별 고장코드 탭에서 고장코드 검색 버튼을 선택합니다.




▶ 고장코드를 검색합니다.




▶ 컨트롤러별 고장코드 발생 개수를 확인합니다.




▶ 고장코드 발생 이력 탭에서 이력을 확인합니다. ※ Mobed Pro 화면



▶ 고장코드 발생 이력 탭에서 이력을 확인합니다. ※ MobED Basic 화면



▶ 전체 다운로드를 선택하면 고장코드 발생이력이 저장됩니다.
※ 다운로드 경로 : /storage/emulated/0/robotics/data/download/dtc_history)



▶ 고장코드 삭제 버튼을 선택하여 검색된 고장코드를 삭제합니다.

▶ 각 컨트롤러에서 발생한 고장코드 전체 항목이 삭제됩니다.
※ 컨트롤러에 문제가 남아 있을 경우, 삭제에 실패할 수 있습니다.

▶ 고장코드가 삭제된 화면입니다.

▶ 고장코드 삭제 시 고장코드 발생 이력도 삭제됩니다.