



## Diagnosi esperta – Dati registrati


È possibile visualizzare i dati salvati nel PC tablet e copiare i dati di guida salvati in VCI II.





## Operazioni di base

È possibile visualizzare, condividere o eliminare i dati salvati nel PC tablet in base alle proprie necessità.










## File immagine

È possibile controllare i file immagine salvati.



	Per ridurre/ingrandire
	Per visualizzare l'immagine in una pagina
	Per visualizzare più pagine di immagini (massimo 4 pagine)
	Informazioni dettagliate delle immagini
	Per stampare

## Caricamento, condivisione, esportazione ed eliminazione dei dati

### Caricamento


È possibile caricare l'immagine salvata sul server.

\*I dati caricati possono essere controllati nella scheda "Server" quando si accede da un altro tablet.




## Condivisione

È possibile condividere i dati utilizzando diversi metodi supportati dal tablet.




## Esportazione

È possibile esportare i dati tramite un dispositivo di salvataggio esterno.



## Eliminazione

È possibile eliminare i dati con il tasto Elimina.



## Copia dati

È possibile copiare e incollare i file dati salvati in VCI sul PC tablet.

Selezionare i dati da copiare, quindi toccare il tasto “Copia dati”.

※ I dati vengono salvati nel percorso  $\Pi$ nciData/Record del dispositivo di archiviazione interno.

