

Diagnóstico de especialista – Análise de MultiDados

Esta função é semelhante ao Diagnóstico de Dados do Sensor, que suporta a análise de cada item do sensor de vários controladores montados no veículo em uma única tela ao mesmo tempo.


* Ele só suporta módulos que suportam protocolo de comunicação CAN.



Seleção do Item de Dados do Sensor

Selecione um item de dados do sensor para analisar.

Selecione itens para cada sistema para analisar.



Selecione os itens inteiros

Janela para inserir a palavra de pesquisa

Cancelar todos os itens

Espalhar/dobrar

Modo

Esta seção descreve o modo de indicação de dados do sensor.

Modo de Texto

Indica os dados do sensor em formato de texto.




Modo Gráfico de Barras

Indica os dados do sensor no formato de gráfico de barras.





Modo gráfico

Indica os dados do sensor selecionado no formato de gráfico.



Grupo de usuário

É possível usar a função Grupo de Usuário através do botão  no canto superior esquerdo da tela.




1. Depois de inserir a função Grupo de Usuário, selecione os itens de dados do sensor a serem agrupados.



2. Uma vez que a seleção de itens for concluída, crie um grupo através de “Adicionar um novo grupo”.



Pesquisa


Depois de inserir uma palavra de pesquisa, toque em  e é possível pesquisar os dados do sensor.








Arranjo, mudança de unidade

É possível organizar itens tocando nos nomes dos sensores e alterar a unidade tocando na unidade.

Toque em  no canto superior direito de cada título.




Botões de Função Inferior

 Ecrã selectivo	<p>Mostra apenas os valores do sensor dos itens de dados do sensor, que foram seleccionados com base nas necessidades.</p> <p>Todos os valores de dados do sensor são mostrados quando a função Saída Fixa é desligada.</p>
 Teste de Acionamento	<p>É possível verificar a mudança nos dados do sensor acionando o atuador com força através do Módulo de Controle.</p> <p>Selecione um sistema para executar a condução forçada.</p>
 Limpar dados	<p>Inicializa os valores de dados do sensor coletados e os recupera.</p>
 Parar	<p>Esta função coleta valores de dados do sensor durante um determinado período de tempo e interrompe os valores de dados do sensor. Os botões “Iniciar” e “Parar” operam alternadamente.</p>
 Dados registados	<p>Esta função analisa o arquivo de dados do sensor salvo.</p> <p>Está vinculado à função Análise de dados salvos.</p>

Controle de tela

1. Você pode espalhar ou dobrar a tela arrastando o botão  para cima ou para baixo.



2. Você pode maximizar/minimizar os itens no Modo gráfico.

