


Diagnóstico experto: datos registrados

Puede ver los datos guardados en la tableta y también copiar los datos de conducción guardados en VCI II.




Operación básica






El usuario puede ver, compartir o eliminar los datos guardados en la tableta según las necesidades del usuario.



Archivos de imagen

Puede comprobar los archivos de imagen que se han guardado.




	Maximizar/minimizar
	Ver una página de imagen
	Ver varias páginas de imágenes (un máximo de 4 páginas)
	Información detallada de las imágenes
	Imprimir

Compartir datos, Exportar y Eliminar

Compartir

Puede compartir los datos utilizando varios métodos admitidos por su tableta.




Exportar

Puede exportar los datos mediante un dispositivo de almacenaje externo.



Eliminar

Puede eliminar los datos a través del botón Eliminar.



Copia de Datos

Puede copiar y pegar los archivos de datos guardados en VCI en su tableta o PC. Seleccione un dato para copiar y pulse el botón "copiar datos".

※ Se guarda en la ruta de archivo `\NvciData\Record` del dispositivo de almacenamiento interno.

